



Svitare regolazioni...



Smontare completamente il gas eliminando il manicotto originale...

**Mettere grasso all'interno dei gusci e sul manicotto dove scorrono i cavi !!!!!**



Infilare i cavi , prima il cavo di ritorno...



Mettere i cavi in mezzeria ...



Mettere rondella (diametro interno 4,5m\m) tra base e coperchio...  
Stringere come da origine...

Regolare il gas...

